Manual de Usuario

REL00059

www.bidcom.com.ar

Reloj de Mesa Espía con cámara oculta, activación por movimiento, micrófono y luz infrarroja.

Pasos previos

Retire las cintas de seguridad tanto del reloj como del control remoto para poder poner en funcionamiento el reloj despertador. Para utilizar las funciones espía debe insertar una tarjeta Micro SD en el slot correspondiente y colocar el switch en posición ON.

Control Remoto

Para activar las funciones espía primero debe presionar el botón de encendido. Las funciones disponibles son: encendido de la cámara de video, encender la luz infrarroja, activar la cámara de video a través del sensor de movimiento, encender el micrófono o tomar una foto.

Encendido de la cámara: mantener presionado el botón de encendido por 1 segundo, veremos cómo enciente una luz azul a la izquierda de la hora. Cuando la luz azul este fija, las funciones espía estarán en stand-by. Para activarlas utilice el botono correspondiente.

Cámara de Video: Para encender la cámara de video, presionar el icono de video y automáticamente comenzará a grabar. El LED indicador azul titilará 3 veces y se apagará, eso le indica que la cámara está grabando. Para finalizar la grabación, presionar el botón de video en el control remoto.

Luz infrarroja: Para utilizar este modo, la cámara de video tiene que estar en funcionamiento, de lo contrario no se encenderá.

Sensor de movimiento: Para activarlo, presionar el botón de movimiento. El LED azul titilará 3 veces para avisar que el modo está activado y luego se apagará.

Cámara de fotos: Para tomar una foto presionar el botón de cámara en el control remoto, el LED azul titilara una vez que indica que se tomó una foto.

Micrófono: Con el micrófono usted podrá grabar sólo el audio. Para encenderlo presione el botón, el LED azul indicará que está en funcionamiento luego de titilar 5 veces.

Conexión a la PC

Conectar el reloj con cable USB provisto a la PC. Para que la PC reconozca que el reloj está conectado, usted debe encender el reloj con el botón de encendido del control remoto.

Configuración de la hora y fecha

Presionar el botón SET para comenzar. Para navegar entre la configuración usará los botones UP (arriba) y DOWN (abajo)
Por defecto la fecha está establecida en 2010/01/01 (AAAA/MM/DD).
La configuración será en el siguiente orden:

- Año
- Mes
- Dia
- Hora
- Minutos

Configuración de la alarma

Presione el botón MODE, aparecerá “--:--“ en la pantalla. Presione SET para comenzar y para pasar a la siguiente opción.
La configuración de la alarma se hará en el siguiente orden usando los botones de UP y DOWN para elegir:

- Hora
- Minutos
- Intervalo de Snooze
- Tipo de alarma

Una vez que vuelve a aparecer en la pantalla “--:--“ usar el botón UP para activar o desactivar la alarma.

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.

Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom®
TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados